

# Skötselråd TopLock Godisdisplay

101112



Godisdisplay HRTL420

**TopLock 4** består av en patenterad formsprutad ram som sätts på en kartong med plastpåse inuti. Plastpåsen viks över kartongens kant och hålls på plats av TopLock-ramen. En lucka som **överlappar** ramen skyddar och bevarar godisets kvalitet.

**TopLock 4** ger snygg exponering och är mycket lättskött, hygieniskt och samtidigt kvalitetshöjande för godiset.



TopLock 4 (Art nr 10400, 20415), Kartong (Art nr K0422)

**TopLocken** har blivit otroligt uppskattade för att de underlättar påfyllningen och rengöringen väldigt mycket samt skyddar och bevarar godiset bättre än något annat system. Här följer några tips och råd.

## Exponering

- Packa upp eller montera stället enligt beskrivning och skruva fast ev. skylthållare.
- Dra av plasten som skyddar luckorna och sätt dem i ramarna. (Sätt i ena tappen och, genom att böja upp luckan lite på mitten, sätt sen i den andra tappen.)
- Montera ihop kartongerna och sätt i en plastpåse som viks över kanten och ner c:a 3-4 cm.
- Fyll på godis, lägg på TopLocket och och ställ upp i hyllan så är det klart att plocka.

## Påfyllning

- Försök att alltid ha välfullt i godisavdelningen. Viktigt! Det ökar omsättningen!
- När godiset börjar minska och det är dags att fylla på, fyll på baktill och försök vända upp så att nytt godis läggs i botten och gammalt hamnar överst.
- Håll inte över det sista ur en burk, utan ta med slev eller tång så att inget socker eller trasigt godis kommer med i kartongen!

Självklarheter kanske, men det är viktigt att alla gör på detta sätt. Då kan man vara säker på att godiset i hela avdelningen alltid är lika fräscht, fint och inbjudande att plocka.

TopLock ger dig en möjlighet till **kvalitetssäkring** av lösgodiset **med minimal arbetsinsats**.

## Rengöring

TopLocken kräver minimalt med arbete då de ju egentligen inte är i kontakt med godiset. Lucka och ram överlappar varandra och skyddar mot damm och luftburna bakterier. Själva luckan skall regelbundet torkas av med en våt trasa med lite vanligt diskmedel. Spreja aldrig. (Produkter som innehåller ammoniak såsom fönsterputs o. dyl. får inte användas) Ram och lock tas lätt isär för att rengöras var för sig.

Lycka till!

Om ni har synpunkter på produkterna eller vill beställa kontakta oss på adress:

**Controller Trading AB, Box 14059, 167 14 Bromma. Tfn 08-26 34 10. Fax 08-26 34 14.  
Mail: [info@toplock.se](mailto:info@toplock.se) . Hemsida: [www.toplock.se](http://www.toplock.se)**